		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2


295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5


292.5
282
435
150
190
608.5
95.5
1330.5
86
106
66
61
490


405
356
60.5
45


395
356
60.5
60
60
421
102
1440
717
95


393
356
68.5
102
1505
724
107
85
97
132
551
230
278
210
48
626
97.5
(4)-φ22
355
394.5
690


393
356
68.5
724
102
1545
132
97
85
551
230
278
210
6U
6U
355
434.5
690
626
(4)-φ22
97.5




430
393
68.5
620
100
421
100




735
132
104
132
163
220
1538
55
[2.2"]
9


430
393
78.5
100
421
100
782
132
163
220
1628
105


450
405
89
620
509
937
132
104
163
220
1828
60
328
258
653
258


低压侧角阀
排气口角阀
排气温度感测器
吸气关段阀
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
冷媒充灌阀


排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口


无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
接线盒
出油接口
50%电磁阀
75%电磁阀
冷媒充灌阀
吸气关断阀
入油接口


吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀


排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
25%电磁阀
泄压阀
冷媒充灌阀
高压侧角阀


排气关断阀
排气止回阀
入油接口
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀

~